



## 腹膜透析引流桶使用注意事項

一、發現引流桶內的透析液呈現混濁時的處理流程：

1. 先評估肚子是否會疼痛不適。
2. 確認引流桶是否有定期清洗。
3. 先將肚子內留置至少 2 小時的透析液引流 200cc 觀察，如果有混濁，立即聯繫腹膜透析護理師，並到醫院再引流出來進行檢查。

二、APD 引流桶未清洗及有清洗的結果：

情況	結果
引流桶未清洗	 <p>透析引流液看起來不清澈</p>
引流桶有清洗	 <p>透析引流液看起來很清澈</p>

三、腹膜透析引流桶清洗方式：

頻率	方法	圖示
每天	<p>引流桶底的藍色貼紙若掉落時：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>跟腹膜透析室領取新的藍色貼紙重新貼上，可再用透明膠帶黏貼，不易脫落。</li> <li>可自行貼上其他有圖案的貼紙或油性奇異筆寫字或畫圖。</li> </ol>	
每天	<p>清洗後引流桶自然陰乾，不要日曬，因為容易造成桶子脆裂</p> 	<p>清洗工具： 海綿或軟刷</p> 
每週	<p>引流桶內部每週至少 1 次使用洗碗精清洗</p> 	
每月	<p>使用漂白水浸泡，泡製比例 1:100，以 10 毫升漂白水與 1 公升清水混和，至少 30 分鐘，將蓋子放入裝有稀釋漂白水的臉盆中，需要整個蓋子都浸泡到</p>	

資料來源：單位內部經主管審視後決議制定

聯絡資訊		
<p>義大醫院 地址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號 電話：07-6150952</p>	<p>義大癌治療醫院 地址：高雄市燕巢區角宿里義大路21號 電話：07-6150022</p>	<p>義大大昌醫院 地址：高雄市三民區大昌一路305號 電話：07-6150208</p>